


# ZÁPIS KÓDU VYSÍLAČE DO POHONU BERNAL IR

## Zápis

1. Sejměte kryt žárovky
2. Stiskněte tlačítko LERNEN
3. Rozsvítí se žárovky
4. Stiskněte tlačítko dálkového ovladače
5. Pro potvrzení zápisu kódu se 2x rozsvítí žárovka



## Vymazání

1. Sejměte kryt žárovky
2. Stiskněte tlačítko LERNEN přibližně na dobu 8 sekund
3. Pro potvrzení vymazání kódu se 5x rozsvítí žárovka

