


POHON POSUVNÉ BRÁNY

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ



popis	typ vodiče
1 - přívod, napájení 230 V	3 x 1,5 mm ² CYKY (přívod do vzdálenosti 30 m)
1 - přívod, napájení 230 V	3 x 2,5 mm ² CYKY (přívod do vzdálenosti nad 30 m)
2 - fotobuňka vysílací	4 x 2 x 0,05 mm ² SYKFY
3 - fotobuňka přijímací	4 x 2 x 0,05 mm ² SYKFY
4 - klíčový spínač	4 x 2 x 0,05 mm ² SYKFY
5 - maják	2 x 1 mm ² CYKY
6 - anténa	u současných typů pohonů je anténa integrovaná v majáku