

DE	Händsender Pearl
Art. Nr. 4018	
Technische Daten	
Funkfrequenz	868,8 MHz (Somloq); 868,95 MHz (Somloq2)
Temperaturbereich	-25 °C ... +65 °C
Funkföhle	4
Reichweite	50 - 140 m (afhængig av omgivning)
Abmessung	49 x 26 x 13 mm
Gewicht	ca. 30 g incl. Batterien
Batterie	CR 2032

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und befolgt werden.

- Händsender außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.

- Händsender nicht an Orten mit Nässe, Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Antriebsbedingungen verwenden.

- Händsender stabil lagern, Herunterfallen oder Beschädigungen oder verringerte Reichweite führen.

- Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.

- Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen.

- Zum sicheren Betrieb müssen die durch diese Anlage getriebenen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! (Auskunft zum sicheren Betrieb erhalten z. B. VDE und Berufsgenossenschaften oder in anderen Staaten, vergleichbare Einrichtungen.)

- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Funkanlagen oder Geräte (z. B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen auftreten, die zum Tode führen.

- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.

- Wenn das Gehäuse nicht sicher schließt, den Händsender nicht benutzen und unbedingt von Kindern fernhalten.




- Wenn die Knopfzelle beschädigt ist, diese Batterie versenden wurde oder sich in einer anderen Körperöffnung befindet, unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

- Explosionsgefahr durch falschen Batterieeinbau. Wenn die Batterie durch einen falschen Batterieeyp ersetzt wird, besteht die Gefahr einer Explosion.




- Batterie nicht aufhitzen, nicht in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen bringen.

- Batterie entsprechend der gültigen Ländervorschriften entsorgen.

- Das Reinigen des Händsenders mit flüchtigen Reinigungsmiteln kann zu Beschädigungen führen. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.

1	
2	
3	

NL	Händzender Pearl
Artikelnr. 4018	
Technische gegevens	
Radiofrequentie	868,8 MHz (Somloq); 868,95 MHz (Somloq2)
Temperatuurbereik	-25 °C ... +65 °C
Radioomvang	4
Reikwijdte	50 - 140 m (afhankelijk van omgeving)
Afmetingen	49 x 26 x 13 mm
Gewicht	ca. 30 g incl. batterijen
Batterij	CR 2032

1	
2	
3	

EN	Händzender Pearl
Artikelnr. 4018	
Technische gegevens	
Radiofrequentie	868,8 MHz (Somloq); 868,95 MHz (Somloq2)
Temperatuurbereik	-25 °C ... +65 °C
Radioomvang	4
Reikwijdte	50 - 140 m (afhankelijk av omgeving)
Afmetingen	49 x 26 x 13 mm
Gewicht	ca. 30 g incl. batterijen
Batterij	CR 2032

1	
2	
3	

- Deze handling moet door de persoon die de afstandsbediening monteert, gebruikt of onderhoud gelezen, begrepen en opgevolgd worden.

- Händzenders bulen het bereik van kinderen of dieren bewaren.

- Händzenders niet op plaatsen met vocht, damp, hoge luchtvochtigheid, stof, direct zonlicht of dergelijke omstandigheden bewaren of gebruiken.

- Händzender stabiel opslaan, het vallen kan tot schade of een verminderde reikwijdte leiden.

- Defecte apparaten uitsluitend door een door de fabrikant geautoriseerde specialist laten repareren.

- De afstandsbediening van installaties met overvalsrisico mag alleen bij direct visueel contact gebruiken.

- Voor het veilige gebruik moeten de plaatselijke voorschriften en lokale gebiedsveiligheidsbestemmingen in acht genomen worden! (Informatie over een veilig gebruik krijgt u van de lokale politie of brandweer van de VDE en brancheverenigingen of vergelijkbare instanties in andere landen.)

- De explonant geniet geen enkele bescherming tegen storingen en kan worden anderszins installaties of apparaten (bijvoorbeeld draadloze installaties die worden gebruikt in hetzelfde frequentiebereik gebruikt worden).

- Dit product bevat knoopcellen. Als de knoopcel wordt ingestikt, kunnen er binnen twee uur ernstige inwendige verbrandingen optreden, met de dood als gevolg.

- Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen houden.

- Als de behuizing niet goed sluit, de händzender niet gebruiken en uit de buurt van kinderen houden.

- Als er een mogelijke lekkage is, de batterij niet ingestikt zijn in een andere lichaamsopening bevindt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

- Explosiegevaar door verkeerd type batterij. Als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type, bestaat er een explosiegevaar.

- Batterij niet openen, niet bijladen, niet in contact met water, voor of hoge temperaturen laten komen.

- Batterij conform de geldende nationale voorschriften afvoeren!

Beoogd gebruik

- De händzender uitsluitend met radio-ontvangers van SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH gebruiken.

- De händzender is geschikt voor de radiozystemen SOMloq-rollingode en SOMloq2.

- Handzenders mehfach außerhalb der Reichweite betriebl auf. Einsatzbereich betriebl - Taste drücken und nicht die handheld transmitter and make sure it is inaccessible to children.

- Den Händsender ausschließlich zusammen mit Funkempfänger der Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH betreiben.

- Der Händsender ist geeignet für die Funkfernsteuerer SOMloq Rollingode und SOMloq2.

- Der Händsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsklärung im Sender oder dem Funkempfänger keine Beeinträchtigung von Personen, Tiere oder Sachen ergibt und dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt ist.

- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Krananlagen) ist verboten!

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und befolgt werden.

- Händsender außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.

- Händsender nicht an Orten mit Nässe, Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Antriebsbedingungen verwenden.

- Händsender stabil lagern, Herunterfallen oder Beschädigungen oder verringerte Reichweite führen.

- Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.

- Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen.

- Zum sicheren Betrieb müssen die durch diese Anlage getriebenen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! (Auskunft zum sicheren Betrieb erhalten z. B. VDE und Berufsgenossenschaften oder in anderen Staaten, vergleichbare Einrichtungen.)

- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Funkanlagen oder Geräte (z. B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen auftreten, die zum Tode führen.

- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.

- Wenn das Gehäuse nicht sicher schließt, den Händsender nicht benutzen und unbedingt von Kindern fernhalten.




- Wenn die Knopfzelle beschädigt ist, diese Batterie versenden wurde oder sich in einer anderen Körperöffnung befindet, unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

- Explosionsgefahr durch falschen Batterieeinbau. Wenn die Batterie durch einen falschen Batterieeyp ersetzt wird, besteht die Gefahr einer Explosion.

- Batterie nicht aufhitzen, nicht in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen bringen.

- Batterie entsprechend der gültigen Ländervorschriften entsorgen.

- Das Reinigen des Händsenders mit flüchtigen Reinigungsmiteln kann zu Beschädigungen führen. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.

1	
2	
3	

NL	Händzender Pearl
Artikelnr. 4018	
Technische gegevens	
Radiofrequentie	868,8 MHz (Somloq); 868,95 MHz (Somloq2)
Temperatuurbereik	-25 °C ... +65 °C
Radioomvang	4
Reikwijdte	50 - 140 m (afhankelijk van omgeving)
Afmetingen	49 x 26 x 13 mm
Gewicht	ca. 30 g incl. batterijen
Batterij	CR 2032

- Deze handzender is uitsluitend toegestaan voor apparaten en installaties waarbij een storing in de zender of radio-ontvanger geen gevaar voor mensen, dieren of voorwerpen vormt of waarbij het risico door andere veiligheidsystemen ingedeekt is.

- De afstandsbediening van apparaten en installaties met een hoog overvalsrisico (bijvoorbeeld kraneninstallaties) is verboden!

- Händzender buiten het bereik van kinderen of dieren bewaren.

- Händzenders niet op plaatsen met vocht, damp, hoge luchtvochtigheid, stof, direct zonlicht of dergelijke omstandigheden bewaren of gebruiken.

- Händzender stabiel opslaan, het vallen kan tot schade of een verminderde reikwijdte leiden.

- Defecte apparaten uitsluitend door een door de fabrikant geautoriseerde specialist laten repareren.

- De afstandsbediening van installaties met overvalsrisico mag alleen bij direct visueel contact gebruiken.

- Voor het veilige gebruik moeten de plaatselijke voorschriften en lokale gebiedsveiligheidsbestemmingen in acht genomen worden! (Informatie over een veilig gebruik krijgt u van de lokale politie of brandweer van de VDE en brancheverenigingen of vergelijkbare instanties in andere landen.)

- De explonant geniet geen enkele bescherming tegen storingen en kan worden anderszins installaties of apparaten (bijvoorbeeld draadloze installaties die worden gebruikt in hetzelfde frequentiebereik gebruikt worden).

- Dit product bevat knoopcellen. Als de knoopcel wordt ingestikt, kunnen er binnen twee uur ernstige inwendige verbrandingen optreden, met de dood als gevolg.

- Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen houden.

- Als de behuizing niet goed sluit, de händzender niet gebruiken en uit de buurt van kinderen houden.

- Als er een mogelijke lekkage is, de batterij niet ingestikt zijn in een andere lichaamsopening bevindt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

- Explosiegevaar door verkeerd type batterij. Als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type, bestaat er een explosiegevaar.

- Batterij niet openen, niet bijladen, niet in contact met water, voor of hoge temperaturen laten komen.

- Batterij conform de geldende nationale voorschriften afvoeren!

- Deze handzender is uitsluitend met radio-ontvangers van SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH gebruiken.

- De handzender is geschikt voor de radiozystemen SOMloq-rollingode en SOMloq2.

- Handzenders mehfach außerhalb der Reichweite betriebl auf. Einsatzbereich betriebl - Taste drücken und nicht die handheld transmitter and make sure it is inaccessible to children.

- Den Händsender ausschließlich zusammen mit Funkempfänger der Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH betreiben.

- Der Händsender ist geeignet für die Funkfernsteuerer SOMloq Rollingode und SOMloq2.

- Der Händsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsklärung im Sender oder dem Funkempfänger keine Beeinträchtigung von Personen, Tiere oder Sachen ergibt und dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt ist.

- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Krananlagen) ist verboten!

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und befolgt werden.

- Händsender außerhalb der Reichweite betriebl auf. Einsatzbereich betriebl - Taste drücken und nicht die handheld transmitter and make sure it is inaccessible to children.

- Den Händsender ausschließlich zusammen mit Funkempfänger der Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH betreiben.

- Der Händsender ist geeignet für die Funkfernsteuerer SOMloq Rollingode und SOMloq2.

- Der Händsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsklärung im Sender oder dem Funkempfänger keine Beeinträchtigung von Personen, Tiere oder Sachen ergibt und dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt ist.

- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Krananlagen) ist verboten!

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und befolgt werden.

- Händsender außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.

- Händsender nicht an Orten mit Nässe, Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Antriebsbedingungen verwenden.

- Händsender stabil lagern, Herunterfallen oder Beschädigungen oder verringerte Reichweite führen.

- Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.

- Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen.

- Zum sicheren Betrieb müssen die durch diese Anlage getriebenen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! (Auskunft zum sicheren Betrieb erhalten z. B. VDE und Berufsgenossenschaften oder in anderen Staaten, vergleichbare Einrichtungen.)

- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Funkanlagen oder Geräte (z. B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen auftreten, die zum Tode führen.

- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.

- Wenn das Gehäuse nicht sicher schließt, den Händsender nicht benutzen und unbedingt von Kindern fernhalten.

- Wenn die Knopfzelle beschädigt ist, diese Batterie versenden wurde oder sich in einer anderen Körperöffnung befindet, unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

- Explosionsgefahr durch falschen Batterieeinbau. Wenn die Batterie durch einen falschen Batterieeyp ersetzt wird, besteht die Gefahr einer Explosion.

- Batterie nicht aufhitzen, nicht in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen bringen.

- Batterie entsprechend der gültigen Ländervorschriften entsorgen.

- Das Reinigen des Händsenders mit flüchtigen Reinigungsmiteln kann zu Beschädigungen führen. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.

- Die Handzender uitsluitend toegestaan voor apparaten en installaties waarbij een storing in de zender of radio-ontvanger geen gevaar voor mensen, dieren of voorwerpen vormt of waarbij het risico door andere veiligheidsystemen ingedeekt is.

- De afstandsbediening van apparaten en installaties met een hoog overvalsrisico (bijvoorbeeld kraneninstallaties) is verboden!

- Händzender buiten het bereik van kinderen of dieren bewaren.

- Händzenders niet op plaatsen met vocht, damp, hoge luchtvochtigheid, stof, direct zonlicht of dergelijke omstandigheden bewaren of gebruiken.

- Händzender stabiel opslaan, het vallen kan tot schade of een verminderde reikwijdte leiden.

- Defecte apparaten uitsluitend door een door de fabrikant geautoriseerde specialist laten repareren.

- De afstandsbediening van installaties met overvalsrisico mag alleen bij direct visueel contact gebruiken.

- Voor het veilige gebruik moeten de plaatselijke voorschriften en lokale gebiedsveiligheidsbestemmingen in acht genomen worden! (Informatie over een veilig gebruik krijgt u van de lokale politie of brandweer van de VDE en brancheverenigingen of vergelijkbare instanties in andere landen.)

- De explonant geniet geen enkele bescherming tegen storingen en kan worden anderszins installaties of apparaten (bijvoorbeeld draadloze installaties die worden gebruikt in hetzelfde frequentiebereik gebruikt worden).

- Dit product bevat knoopcellen. Als de knoopcel wordt ingestikt, kunnen er binnen twee uur ernstige inwendige verbrandingen optreden, met de dood als gevolg.

- Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen houden.

- Als de behuizing niet goed sluit, de händzender niet gebruiken en uit de buurt van kinderen houden.

- Als er een mogelijke lekkage is, de batterij niet ingestikt zijn in een andere lichaamsopening bevindt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

- Explosiegevaar door verkeerd type batterij. Als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type, bestaat er een explosiegevaar.

- Batterij niet openen, niet bijladen, niet in contact met water, voor of hoge temperaturen laten komen.

- Batterij conform de geldende nationale voorschriften afvoeren!

- Deze handzender is uitsluitend met radio-ontvangers van SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH gebruiken.

- De handzender is geschikt voor de radiozystemen SOMloq-rollingode en SOMloq2.

- Handzenders mehfach außerhalb der Reichweite betriebl auf. Einsatzbereich betriebl - Taste drücken und nicht die handheld transmitter and make sure it is inaccessible to children.

- Den Händsender ausschließlich zusammen mit Funkempfänger der Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH betreiben.

- Der Händsender ist geeignet für die Funkfernsteuerer SOMloq Rollingode und SOMloq2.

- Der Händsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsklärung im Sender oder dem Funkempfänger keine Beeinträchtigung von Personen, Tiere oder Sachen ergibt und dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt ist.

- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Krananlagen) ist verboten!

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und befolgt werden.

- Händsender außerhalb der Reichweite betriebl auf. Einsatzbereich betriebl - Taste drücken und nicht die handheld transmitter and make sure it is inaccessible to children.

- Den Händsender ausschließlich zusammen mit Funkempfänger der Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH betreiben.

- Der Händsender ist geeignet für die Funkfernsteuerer SOMloq Rollingode und SOMloq2.

- Der Händsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsklärung im Sender oder dem Funkempfänger keine Beeinträchtigung von Personen, Tiere oder Sachen ergibt und dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt ist.

- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Krananlagen) ist verboten!

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und befolgt werden.

- Händsender außerhalb der Reichweite betriebl auf. Einsatzbereich betriebl - Taste drücken und nicht die handheld transmitter and make sure it is inaccessible to children.

- Den Händsender ausschließlich zusammen mit Funkempfänger der Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH betreiben.

- Der Händsender ist geeignet für die Funkfernsteuerer SOMloq Rollingode und SOMloq2.

- Der Händsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsklärung im Sender oder dem Funkempfänger keine Beeinträchtigung von Personen, Tiere oder Sachen ergibt und dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt ist.

- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Krananlagen) ist verboten!

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und befolgt werden.

- Handzenders mehfach außerhalb der Reichweite betriebl auf. Einsatzbereich betriebl - Taste drücken und nicht die handheld transmitter and make sure it is inaccessible to children.

- Den Händsender ausschließlich zusammen mit Funkempfänger der Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH betreiben.

- Der Händsender ist geeignet für die Funkfernsteuerer SOMloq Rollingode und SOMloq2.

- Der Händsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsklärung im Sender oder dem Funkempfänger keine Beeinträchtigung von Personen, Tiere oder Sachen ergibt und dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt ist.

- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Krananlagen) ist verboten!

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und befolgt werden.

- Händsender außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.

- Händsender nicht an Orten mit Nässe, Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Antriebsbedingungen verwenden.

- Händsender stabil lagern, Herunterfallen oder Beschädigungen oder verringerte Reichweite führen.

- Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.

- Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen.

- Zum sicheren Betrieb müssen die durch diese Anlage getriebenen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! (Auskunft zum sicheren Betrieb erhalten z. B. VDE und Berufsgenossenschaften oder in anderen Staaten, vergleichbare Einrichtungen.)

- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Funkanlagen oder Geräte (z. B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen auftreten, die zum Tode führen.

- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.

- Wenn das Gehäuse nicht sicher schließt, den Händsender nicht benutzen und unbedingt von Kindern fernhalten.

- Wenn die Knopfzelle beschädigt ist, diese Batterie versenden wurde oder sich in einer anderen Körperöffnung befindet, unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

- Explosionsgefahr durch falschen Batterieeinbau. Wenn die Batterie durch einen falschen Batterieeyp ersetzt wird, besteht die Gefahr einer Explosion.

- batterie nicht aufhitzen, nicht in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen bringen.

- batterie entsprechend der gültigen Ländervorschriften entsorgen.

- Das Reinigen des Händsenders mit flüchtigen Reinigungsmiteln kann zu Beschädigungen führen. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.

- Die Handzender uitsluitend toegestaan voor apparaten en installaties waarbij een storing in de zender of radio-ontvanger geen gevaar voor mensen, dieren of voorwerpen vormt of waarbij het risico door andere veiligheidsystemen ingedeekt is.

- De afstandsbediening van apparaten en installaties met een hoog overvalsrisico (bijvoorbeeld kraneninstallaties) is verboden!

- Händzender buiten het bereik van kinderen of dieren bewaren.

- Händzenders niet op plaatsen met vocht, damp, hoge luchtvochtigheid, stof, direct zonlicht of dergelijke omstandigheden bewaren of gebruiken.

