

# ELEKTRONICKÝ TREZOR

## NÁVOD NA OBSLUHU

č:

**\*Trezor je po otvorení balenia odomknutý bez nainštalovaných batérií. Pri programovaní môžete začať od kroku 2. Ak je uzamknutý, postupujte podľa kroku 1.**

### 1. Otvorte trezor pomocou náhradného kľúča

Odstráňte kryt náhradného kľúča, vložte náhradný kľúč a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, potom otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek.

### 2. Vložte batérie

Opatrne posuňte kryt z priestoru pre batérie. Vložte batérie správnym smerom, nasadte kryt.

### 3. Nastavenie kódu používateľa

Stlačte a držte červené tlačidlo, potom sa rozsvieti žltá kontrolka na panely. Do 30 sekúnd zadajte používateľský kód (3-8 číslic), potom stlačte tlačidlo "A" alebo "B" na ukončenie.

### 4. Zatvorte trezor

Zatvorte dvere a otočte kľučkou proti smeru hodinových ručičiek.

### 5. Otvorenie trezora pomocou kódu používateľa

a. Zadajte nastavený kód a stlačte "A" alebo "B", rozsvieti sa zelené svetlo, do 5 sekúnd otočte gombíkom a potiahnutím otvorte trezor.

b. Pri každom stlačení bude žltá kontrolka blikáť so zvukovým signálom, čo znamená, že ho mikroprocesor potvrdil. Ak žltá kontrolka stále bliká so zvukovým signálom, znamená to, že kód je nesprávny. Zadanie nesprávnych kódov 3-krát bude mať za následok pozastavenie činnosti na 20 sekúnd. Ak zadáte nesprávne kódy ešte 3-krát, dôjde k pozastaveniu na 5 minút.

### 6. Zmena kódu používateľa

a. Stlačte a držte červené tlačidlo, keď sú dvere otvorené, rozsvieti sa žltá kontrolka. Do 30 sekúnd zadajte používateľský kód (3-8 číslic), potom stlačte tlačidlo "A" alebo "B" na potvrdenie.

b. Ak žltá kontrolka stále bliká so zvukovými signálmi znamená to, že kód je nesprávny. Ak chcete zmeniť používateľský kód, zopakujte vyššie uvedené kroky.

### 7. Ako používať náhradný kľúč

Ak zabudnete svoj kód, zložte si kryt náhradného kľúča, vložte náhradný kľúč a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, potom otočte gombíkom.

### 8. Výmena batérií

Ak svieti červená kontrolka a bliká zelená kontrolka, znamená to že by ste mali vymeniť batérie. Ak chcete mať istotu, že sú batérie nainštalované správne, znova nastavte svoj používateľský kód a pred zatvorením dvierok ho otestujte.

### VAROVANIE:

a. Kľúče od trezora si uschovajte na inom bezpečnom mieste a nenechávajte ich vo vnútri trezora.

b. V prípade straty kľúčov a nesprávneho zadania kódu a batérie sú slabé - dodávateľ nenesie zodpovednosť za ich výmenu alebo opravu.

